

Die Wunderwaffe LED-to-VAR

Wie sich auf einfachste Weise Funktionen beim Erreichen bestimmter Helligkeitswerte schalten lassen und wie man damit jeden Ablauf optimieren kann.

von Michael

Parametereingabe der 'LED_to_Var' Funktion

Mit dieser Funktion können LED Werte welche z.B. über den Pattern Generator bestimmt werden zur Steuerung von anderen Funktionen verwendet werden. So kann beispielsweise ein Schweißlicht aktiviert werden nachdem ein Schuppentor geöffnet wurde.

	Zielvariable
0	LED Nummer Offset
>	Vergleichstyp (= != < > & !&)
0	Vergleichswert

From:

<https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/prog_gen/led-to-var?rev=1791916874

Last update: **2026/10/13 18:41**

