

pyMobaLedLib Installation Windows

Erst die MobaLedLib entsprechend der Installationsanweisung installieren - auch wenn man die Excel-Version nicht nutzen möchte!!

Für die Installation der pyMobaLedLib unter Windows steht ein eigenes Paket zur Verfügung.

Das Paket findet man im GitHub Release-Verzeichnis:

<https://github.com/haroldlinke/pyMobaLedLib/releases>. Bitte den neuesten Release verwenden auch wenn er „nur“ Beta-Status hat.

Auf die Release-Nummer klicken.



Die Datei `pyMobaLedLib_win_x.x.x.zip` herunterladen.

Das ARDUINO-Bibliotheks-Verzeichnis suchen. Normalerweise ist es: Dokumente\Arduino\libraries

In diesem Ordner ein Verzeichnis **pyMobaLedLib** erzeugen (Der Name ist beliebig)

Der Ordner sieht dann so aus:

Name	Aenderungsdatum	Typ	Größe
AnalogScanner	22.04.2024 09:12	Dateiordner	
AttinySerialOut	22.04.2024 09:12	Dateiordner	
DIO2	22.04.2024 09:12	Dateiordner	
EspSoftwareSerial	22.04.2024 09:12	Dateiordner	
EMMA	22.04.2024 09:12	Dateiordner	
FastLED	22.04.2024 09:12	Dateiordner	
LocoNet	22.04.2024 19:57	Dateiordner	
LocoNet2	22.04.2024 19:57	Dateiordner	
MobaLedLib	22.04.2024 08:58	Dateiordner	
MolisTools	22.04.2024 08:59	Dateiordner	
NimraDcc	22.04.2024 09:12	Dateiordner	
pyMobaLedLib	22.04.2024 18:04	Dateiordner	
TimerOne	22.04.2024 09:12	Dateiordner	
USg2	22.04.2024 09:12	Dateiordner	

From:
<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/pyprogramgenerator/installation?rev=1713975481>

Last update: 2024/04/24 16:18

