webMobaLedLib – Häufige Fragen

Seitenstand 1.00 (2026-11-18), gilt für webMobaLedLib 3.93

Diese Seite beantwortet Fragen, die Einsteiger oft stellen. Fehlt deine Frage, schau in die Fehlersuche oder frag im Forum der MobaLedLib.

Wie kopiere ich Zellen nach unten?

Wie in Excel gibt es **Nach unten ausfüllen**:

- **Mehrere Zeilen markieren** (Klick auf die Zeilennummern, mit der Umschalttaste einen Bereich): Die **oberste** Zeile ist die Quelle. Klick mit der rechten Maustaste auf die Zelle und wähle **Nach unten ausfüllen**, oder drücke **Strg + D**. Der Inhalt der obersten Zelle (bei einem Klick auf die Zeilennummer: der ganzen Zeile) steht danach in allen markierten Zeilen.
- **Nur eine Zelle**: **Strg + D** kopiert den Inhalt der Zelle **darüber** in die angeklickte Zelle.
- **Reihe fortsetzen** (rechte Maustaste): Wie oben, aber die Zahl am Ende wird jeweils um 1 größer. Aus 1 wird 1, 2, 3 …, aus V1 wird V1, V2, V3 …, aus V01 wird V01, V02, V03 …. Text ohne Zahl am Ende wird einfach kopiert.

Das Ziehen am Ausfüllkästchen (das kleine Quadrat unten rechts an der Zelle) gibt es **nicht**; die Tabellenkomponente bietet es nur in der kostenpflichtigen Fassung an.

Was bedeutet „V“ in der Spalte Verteiler?

Die Spalte **Verteiler-Nr.** sagt, an welchem **Verteiler** (Kabelverteiler auf der Anlage) die Zeile angeschlossen ist. Die Grafik zeichnet um alle Zeilen mit derselben Nummer ein Rechteck. Das **V** steht für „Verteiler“: V1 ist der erste Verteiler, V2 der zweite. Seit 3.93 genügt auch die **reine Zahl** (1 gilt wie V1). In der Spalte können auch andere Texte stehen (zum Beispiel der Typ der Verteiler-Zeile); deshalb gilt ein Eintrag nur dann als Verteilernummer, wenn er V und eine Zahl oder nur eine Zahl enthält. Mehr dazu auf der Seite Die grafische Ansicht.

Die Lichtmaschine wird nicht als COM-Port erkannt

Antwort steht noch aus. Der Fall (Lichtmaschine Pro mit ESP32, Port wird nicht angezeigt) ist im Forum gemeldet. Sobald es eine bestätigte Lösung gibt, steht sie hier. Bis dahin hilft die Fehlersuche, Abschnitt *Lichtmaschine verbinden und übertragen* (anderes USB-Kabel, das Daten überträgt; anderer USB-Anschluss; Treiber für den USB-Chip).

Wie übernehme ich Daten aus dem alten Excel-Programm?

Der Knopf **Importieren v. altem Prog.** im Fenster *Optionen und spezielle Funktionen* (Reiter Dateien) zeigt seit 3.93 diese Anleitung an; einen direkten Import aus der Excel-Datei gibt es **nicht**. So geht es:

1. Öffne in der **Excel-Version** des ProgrammGenerators *Optionen und spezielle Funktionen*, Reiter *Dateien*, klicke auf **Speichern in Datei** und speichere die Daten als Datei (Endung `.MLL_pgf`).
2. Öffne in der webMobaLedLib das Menü **Datei** und lade diese Datei (siehe Speichern und Laden).

Anwender haben so das Hauptblatt mit 186 Zeilen in kurzer Zeit übernommen. Prüfe danach die Spalten Verteiler und Aktiv.

Wo werden meine Daten gespeichert?

Im **Datenordner** auf dem Rechner, auf dem die webMobaLedLib läuft (Windows: `%APPDATA%\webMobaLedLib`). Dort liegen Einstellungen, die Sicherung der Tabellen und die Protokolle. Alle Pfade stehen auf der Seite Das Programm aktualisieren. Eine Datei zum Aufbewahren oder Weitergeben erzeugst du mit dem Menü **Datei**.

Der Knopf „Online Wiki“ führt zur falschen Seite

Bis 3.92 öffnete der Knopf die Beschreibung der Excel-Version. Seit 3.93 öffnet er die Seite *Einführung* dieser Anleitung.

From:
https://wiki.mobaledlib.de/ - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/webmobaledlib/faq

Last update: **2026/11/18 09:45**