

# Fehlersuche & Fehlerbehebung

Hier sammeln wir die häufigsten Fehlerursachen und geben mögliche Lösungswege. Bitte die Windows-Suche (STRG + F) bzw. die macOS-Suche (command + F) innerhalb dieser Seite nutzen, um schneller zum Lösungsweg zu kommen.

## Fehler beim Upload der Software

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Fehler beim Aktualisieren - Nicht installiert: ATTinyCore:avr	Die verlinkte Datei wurde vom Seitenbetreiber entfernt.	

[https://raw.githubusercontent.com/Hardi-St/MobaLedLib\\_Docu/refs/heads/master/Tools/ATTinyCore/ATTinyCore\\_index.json](https://raw.githubusercontent.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/refs/heads/master/Tools/ATTinyCore/ATTinyCore_index.json) |

avrdude: ser_open(): can't set com-state for „\\.\COMn“ Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten	Aktueller Treiber funktioniert nicht mehr mit den CH340 Chips der alten Arduinos	<a href="#">Downgrade des Arduino Treibers vornehmen</a>
Der Befehl „„C: Program Files (x86) \Arduino\arduino-builder““ ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.	Arduino IDE ist nicht installiert	<a href="#">Arduino IDE laut Anleitung neu installieren</a>

## Fehler mit 3D-Druck

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Die bestückte Platine ist zu groß und passt nicht in das angebotene Gehäuse	<a href="#">Ggf. sind oben und unten noch die fertigungsbedingten Haltestreifen an der Platine</a>	Haltestreifen mit einer Zange durch gefühlvolles Hin- und Herhebeln entfernen

From: <https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link: [https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/fehlersuche\\_und\\_fehlerbehebung?rev=1740568112](https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/fehlersuche_und_fehlerbehebung?rev=1740568112)

Last update: **2025/02/26 11:08**

