Heft 2







Servosteuerung mit der MobaLedLib

Jochem Heinen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort
Meine Vorgehensweise
Voraussetzung
In eigener Sache
Bemerkungen zu meiner Vorgehensweise 6
Wie funktioniert die Servoplatine 6
Platine löten
Programmierung ATTiny 10
Einstellen der Servos 16
Servos im Prog_Generator anlegen 23
Ansteuerung der Tore in Traincontroller
Links
Danksagung

Vorwort

In Folge 1 (<u>hier downloaden</u>) habe ich das Projekt "MobaLedLib" beschrieben. Außerdem erzählte ich dort, wie ich dazu kam und erklärte auch die Installation.

Doch die MobaLedLib kann noch viel mehr als LEDs in den verschiedensten Farben ein- und auszuschalten. Wenn man das im Stummiforum verfolgt, dann erfährt man sehr schnell, dass man mit der MobaLedLib auch Servos ansteuern, Multiplex-Signale (z. B. von Viessmann) schalten, Schrittmotoren steuern, Sounds abspielen, Relaiskarten ansprechen und noch viel mehr kann.

Ich möchte mich in dieser Folge mit der Ansteuerung von Servos beschäftigen. Da ich absolut kein Elektronikfachmann bin mögen mir die fachlich Kundigen einige einfache Formulierungen verzeihen aber ich bitte darum, mir Fehler in meinem Vorgehen mitzuteilen damit ich dies korrigieren kann.

Jetzt zu meinem Projekt: aus der Vor-MobaLedLib-Ära steht auf meiner Modellbahn ein 3-ständiger Lokschuppen von Faller. Dieser ist weder beleuchtet noch öffnen bzw. schließen sich die Tore automatisch. Eigentlich stehen die Tore immer auf - und die Preiserlein holen sich bei kaltem Wetter eine kräftige Erkältung. Dies möchte ich mit einer Servoansteuerung der Tore ändern, allerdings sind mir die von Faller dafür erhältlichen Servos etwas zu kostspielig.

Da ich mich seit kurzem mit der MobaLedLib beschäftige möchte ich jetzt diese Servos mit selbiger ansteuern. Nachfolgend erkläre ich mein Vorgehen und zum Schluss funktioniert dies alles auf meiner Moba und ich bin mehr als zufrieden damit.

Viel Spass mit der MobaLedLib

Jochem Heinen

Meine Vorgehensweise

Folgende Punkte muss man nacheinander durchführen um zu einem Ergebnist zu kommen:

- 1. Platine für Servoansteuerung bestellen (Wiki)
- 2. elektronische Teile für diese Platine bestellen (Reichelt)
- 3. Platine löten
- 4. ATTiny mit "Betriebssystem" bespielen
- 5. Min.- und Max.-Position und Stellgeschwindigkeit der Servos einstellen
- 6. Im Programm_Generator diese Servos anlegen und auf die Hauptplatine übertragen
- 7. Einbindung in Traincontroller

Voraussetzung

Um die Servoplatine ansteuern zu können benötigt man natürlich die Moba-LedLib-Hauptplatine, eventuell Verteilerplatinen und zur Progammierung des ATTiny die Programmierplatine und einen Arduino Uno. Alle weiteren Informationen hierzu findet man auf den Seiten des <u>MobaLedLib-Wiki</u>. Hier werden auch die entsprechenden Warenkörbe für Reichelt angezeigt. Bitte bei der Übernahme der Artikel unbedingt prüfen, ob diese auch vorrätig sind. Eventuell - so habe ich das gemacht - einige der Artikel zur Sicherheit in größerer Stückzahl bestellen.

ACHTUNG: der von mir genutzte WS2811 in DIP-Bauform ist NICHT im Reichelt-Warenkorb enthalten. Soweit ich weiß bietet Reichelt diesen gar nicht an. Ich hatte meine bei Alf bestellt, der auch die MLL-Platinen verschickt (eMail: LedLib@yahoo.com).

In eigener Sache

Den auf der Servoplatine aufzubringenden "WS2811"-IC kann man wahlweise als SOP- oder als DIP-Version auflöten. Da ich trotz Lupe und Brille den superkleinen WS2811 in SOP-Ausführung nicht mehr richtig aufgelötet bekomme habe ich mich für die DIP-Version entschieden. Beides funktioniert natürlich tadellos, man muss ich halt nur für eine von beiden Varianten entscheiden und diesen dann auch entsprechend bei Reichelt bestellen.



Größenvergleich der beiden Bauformen eines WS2811. Zum Vergleich eine 3mm LED.

Bemerkungen zu meiner Vorgehensweise

"Viele Wege führen nach Rom" sagt ein altes Sprichwort. Und so ist es auch mit der MobaLedLib: es gibt mehrere Wege zum Endergebnis.

1. Programmierung ATTiny:

Den ATTiny kann man entweder mit der "Programmierplatine" oder mittels eines zusätzlichen Arduinos (also ohne Programmierplatine) programmieren. Ich habe mich für die Programmierplatine entschieden

2. Einstellung der Servos:

Den linken und den rechten Anschlag und die Stellgeschwindigkeit kann man entweder mittels des Programms "LED Farbtest" einstellen oder man nutzt dazu - falls man diese bestückt hat - die Taster auf der Hautptplatine. Da ich aber die Hauptplatine nur in der "DCC Grundversion" bestückt habe nutze ich zur Einstellung der Servos den LED-Farbtest.

Wie funktioniert die Servoplatine

Ich kann dies nur laienhaft erklären und ich hoffe, dass ich damit einigermaßen richtig liege:

Die Hauptplatine der MobaLedLib erzeugt grundsätzlich nur Digitalsignale, mit denen die Helligkeit von LEDs geändert bzw. angezeigt weden kann. Auf der Servoplatine befindet sich ein "WS2811", der diese Informationen von der Hauptplatine empfängt, in Helligkeitswerte pro RGB-Kanal umwandelt und an den ATTiny weiterreicht. Der ATTiny wiederum wandelt diese Helligkeitswerde in Stellimpulse für die Servos um und sagt dann dem Servo so etwas wie: "Ich habe für dich den Helligkeitswert 157 empfangen und somit stellst fährst du jetzt die Position 140 Grad an." Da der WS2811 die Helligkeitswerte für die 3 Farbkanäle (Rot, Grün, Blau) empfängt kann der ATTiny damit 3 verschiedene Servos ansprechen.

Die Elektronikfachleute mögen mir meine Ausdrucksweise verzeihen.

Platine löten

Hierzu gibt es nicht viel zu sagen. Es sind einige wenige Bauteile, die verlötet werden müssen. Wie bereits gesagt habe ich mich für die DIP-Variante des WS2811 entschieden. Tip: nach dem Verlöten jedes einzelnen Bauteils kontrolliere ich die Löstellen auf der Rückseite durch eine Lupe. So kann ich direkt feststellen, ob die Verlötung korrekt ist oder ob eventuell ein direkt daneben befindlicher Kontakt / Durchkontaktierung fälschlicherweise mit Lötzinn verbunden wurde. Außerdem habe ich mir angewöhnt, die verschiedenen Widerstände vor dem Einlöten nochmals mit einem Multimeter nachzumessen. Es ist mir tatsächlich schon einmal passiert, dass ich keinen 4,7 Kilo-Ohm-Widerstand sondern einen 47 Ohm Widerstand aus meiner Bastelkiste zurechtgelegt habe. Das sind Fehler, die später nicht mehr so leicht auffindbar sind!



Benötigte Teile für die Servoplatine

Im MobaLedLib-Wiki wird die Bestückung der Platine wie folgt beschrieben:

Den Anfang der Bestückung machen die beiden Keramikkondensator C1 und C2 mit jeweils 100nF.



Als nächstes kommt der Sockel für U1 an die Reihe. Dieser wird über den Kondensator C2 gesteckt, sowie auf dem Bild zu sehen ist. Die Markierung am Sockel/IC ist auf dem Bild hervorgehoben.



Nun folgt, wenn man sich für die DIP-Variante entschieden hat, das Einlöten von dem 8-Pin-Sockel für U2. Die Markierung am Sockel/IC ist auf dem Bild wieder hervorgehoben. Sollte man sich für die SMD-Variante entschieden haben, bleibt der Sockel leer. U3 wird auf der Unterseite der Platine aufgelötet. Dieser Vorgang wird im Wiki beschrieben.



Als nächstes folgen nun die Widerstände R1 (150 Ω) und R9 (1 K Ω),



die Widerstände R6, R7 und R8 (jeweils 4,7 K Ω)



sowie die Widerstände R5 und R10 (jeweils 1 K $\Omega)$



Die Anschlüsse für die drei Ausgänge J1 - J3 kommen als nächstes dran. Die Beschriftung auf der Platine ist leider fehlerhaft. Auf dem Bild ist die richtige Beschriftung der Pins erkennbar.



Je nachdem ob man den Wannenstecker (O1) oder die 4-polige Stiftleiste (SV5) benötigt, kann eine der beiden Varianten nun eingelötet werden. Wenn man mehrere Platinen miteinander verbinden möchte, bitte vorab die Rubrik "Signalbus und Anschluss" (im Wiki) beachten.



Das letzte Bauteil das noch fehlt ist der Elektrolytkondensator C8. Bei diesem bitte auf die Polung achten. Der Minuspol ist am Kondensator und auf der Platine markiert.



Lötjumper

Auf der Unterseite der Platine befinden sich sieben Lötjumper. Diese haben die folgenden Funktionen Als letztes müssen auf der Rückseite der Platine noch folgende Lötjumper mittels Lötzinn verbunden werden:

SERVO, SERVO1, SERVO2, SERVO3: verbinden die notwendigen, zusätzlichen Datenleitungen zwischen dem WS2811 und dem Attiny85 und aktiviert die Servofunktionalität.

6=5V: verbindet die 5V-Leitung mit dem Pin6 vom Wannenstecker "O1". Nicht verbinden wenn an dem Pin6 am Wannenstecker O1 mehr als 5V vorhanden sind. RESET: bleibt bei der Nutzung als Servoplatine offen!

TERM: Wenn dies die letzte Platine in der Reihe ist oder die einzige Platine ist, muss dieser Lötjumper geschlossen werden, andernfalls wird die Kette unterbrochen.

Mein Tip: da ich jede Server-Platine einzeln an Verteilerplatinen anschließen werde, muss ich bei jeder Server-Platine den Lötjumper "TERM" mit Lötzinn schließen.

Die notwendigen Lötjumper für den Servo-Betrieb sind auf unterm Bild blau markiert. Die rote Markierung zeigt den Lötjumper für die Verbindung Pin6 und 5V (Pin1). Der Lötjumper oben rechts in rosa ist für die Abschlusstermierung, bei der letzten Platine oder bei Einzelplatinen.



Siehe Bermerkung auf nächster Seite

ACHTUNG: an der mit Pfeil markierten Stelle bitte darauf achten, dass nur die beiden linken Pads mit Lötzinn verbunden werden. Fälschlicherweise hatte ich zuerst alle 4 Pads verbunden, damit funktionierte aber das 3. Servo nicht. Nach Entlöten der 4 PAads und sorgfältigem überbrücken der beiden linken Pads funktioniert alles prima!!! :-)



FALSCH: 4 Pads verbunden



RICHTIG: nur die beiden linken Pads verbunden



Meine fertig bestückte Servoplatine



So sieht die fertige Platine (oben Vorderseite, unten Rückseite) im Wiki aus. Abweichend zu meiner Platine wurde hier der WS2811 (U3) als SOP-Bauform auf der Rückseite aufgelötet, so dass dieser auf der Vorderseite rechts neben dem Wannenstecker O1 entfällt.

Programmierung ATTiny

Als nächstes muss man dem ATTiny beibringen, was er überhaupt machen soll. Dafür muss dieser mit einem "Betriebssystem" (also ähnlich wie bei einem Computer) programmiert werden. Ich habe dies mittels der "Programmier-Platine" gemacht. Diese wird auf einen Arduino-Uno gesteckt und auf der Platine befindet sich ein IC-Sockel, in den der zu programmierende ATTiny gesteckt wird. Jetzt wird der Uno mittels USB-Kabel mit dem Computer verbunden und das Programm "Mobaledlib Pattern_Configurator" gestartet.

Anschließend führte ich folgende Schritte durch:

Klick auf den "Farbkreis"



Es öffnet sich ein Fenster "Pattern Configurator". Hier auf den Reiter "Spezielle Module" klicken.

ntung: Bei den Schaltern wurde zichtet. Wenn ein Knopf gedrüc ort aus.	bewusst auf die "Sind sie sicher" Abfragen by Hardi ckt wird, dann löst er die entsprechende Aktion
.aden L <u>a</u> de Beispiele	Lädt ausgewählte Standard Beispiele aus Verzeichnis "Pattern_Config_Examples".
Eigene Daten laden	Öffnet einen Auswahldialog mit dem eine Text Datei mit einem oder mehreren Pattern geladen wird.
Speichern	
Alle Seiten speichern	Speichert alle Patternseiten in der Datei "MyExamples.MLL_pcf" im Verzeichnis "Eigene Dokumente\MyPattern_Config_Examples".
Aktuelle Seite(n) speichern	Speichert die aktuelle, oder alle ausgewählten Seiten in einer Datei. (Mit Strg+Klick auf den Seitennamen können mehrere Seiten ausgewählt werden.)
.öschen	
Alle Datenseiten löschen	Löscht ALLE Datenseiten.
Aktuelle Seite(n) l <u>ö</u> schen	Löscht die aktuelle, oder alle ausgewählten Seiten. (Mehrere Seiten können mit Strg+Klick auf den Seitennamen ausgewählt werden.)
os://github.com/Hardi-St/Moba	LedLib

Im unteren Teil auf den Reiter "Servo" klicken.

ern Configurator	
ispiele Spezielle M	odule Extras
ese Seite enthält Fu ogrammiert und get	inktionen mit denen spezielle, auf dem ATTiny basierte Module by Hardi estet werden können.
Programmieradapte	er
Prog. ISP	Ein ATTiny hat keinen USB Anschluss. Darum benötigt man zur Programmierung einen Programmieradapter (In Circuit Programmer). Das kann ein Arduino mit besonderen Programm sein. Mit dem Knopf Links wird das Programm zu Arduino übertragen.
Dieses Programm ka	ann auf dem Tiny_UniProg und auf einen "Nackten" Arduino in einem
Stackbratt aingasat	zt worden
Steckbrett eingeset Der "HV Reset" ist a	zt werden. Illerdings nur mit der "Tiny_UniProg" Platine möglich. Er wird für das
Steckbrett eingeset Der "HV Reset" ist a Programmieren des	zt werden. Illerdings nur mit der "Tiny_UniProg" Platine möglich. Er wird für das Servo Programms benötigt.
Steckbrett eingeset Der "HV Reset" ist a Programmieren des Charlieplexint Ser	zt werden. Illerdings nur mit der "Tiny_UniProg" Platine möglich. Er wird für das Servo Programms benötigt. vo
Steckbrett eingeset Der "HV Reset" ist a Programmieren des Charlieplexint Ser	zt werden. Illerdings nur mit der "Tiny_UniProg" Platine möglich. Er wird für das Servo Programms benötigt. vo
Steckbrett eingeset Der "HV Reset" ist a Programmieren des Charlieplexint Ser Prog. Charlieplex	zt werden. Illerdings nur mit der "Tiny_UniProg" Platine möglich. Er wird für das Servo Programms benötigt. vo Mit dem Charlieplexing Modul können bis zu 12 LEDs über nur 4 Kabel angesteuert werden. Diese Technik wird z.B. bei Lichtsignalen oder Ampeln eingesetzt wo nur wenig Platz für die Anschlussleitungen
Steckbrett eingeset Der "HV Reset" ist a Programmieren des Charlieplexint Ser Prog. Charlieplex	 zt werden. Illerdings nur mit der "Tiny_UniProg" Platine möglich. Er wird für das Servo Programms benötigt. Nit dem Charlieplexing Modul können bis zu 12 LEDs über nur 4 Kabel angesteuert werden. Diese Technik wird z.B. bei Lichtsignalen oder Ampeln eingesetzt wo nur wenig Platz für die Anschlussleitungen vorhanden ist. Zur Programmierung des ATTiny85 wird ein Programmieradapter benötigt
Steckbrett eingeset Der "HV Reset" ist a Programmieren des Charlieplexinn Ser Prog. Charlieplex	 zt werden. Illerdings nur mit der "Tiny_UniProg" Platine möglich. Er wird für das Servo Programms benötigt. Mit dem Charlieplexing Modul können bis zu 12 LEDs über nur 4 Kabel angesteuert werden. Diese Technik wird z.B. bei Lichtsignalen oder Ampeln eingesetzt wo nur wenig Platz für die Anschlussleitungen vorhanden ist. Zur Programmierung des ATTiny85 wird ein Programmieradapter benötigt (siehe oben) in der der ATTiny eingesteckt wird.
Steckbrett eingeset Der "HV Reset" ist a Programmieren des Charlieplexint Ser Prog. Charlieplex	 zt werden. Illerdings nur mit der "Tiny_UniProg" Platine möglich. Er wird für das Servo Programms benötigt. Mit dem Charlieplexing Modul können bis zu 12 LEDs über nur 4 Kabel angesteuert werden. Diese Technik wird z.B. bei Lichtsignalen oder Ampeln eingesetzt wo nur wenig Platz für die Anschlussleitungen vorhanden ist. Zur Programmierung des ATTiny85 wird ein Programmieradapter benötigt (siehe oben) in der der ATTiny eingesteckt wird.
Steckbrett eingeset Der "HV Reset" ist a Programmieren des Charlieplexint Ser Prog. Charlieplex	 zt werden. Ilerdings nur mit der "Tiny_UniProg" Platine möglich. Er wird für das Servo Programms benötigt. Mit dem Charlieplexing Modul können bis zu 12 LEDs über nur 4 Kabel angesteuert werden. Diese Technik wird z.B. bei Lichtsignalen oder Ampeln eingesetzt wo nur wenig Platz für die Anschlussleitungen vorhanden ist. Zur Programmierung des ATTiny85 wird ein Programmieradapter benötigt (siehe oben) in der der ATTiny eingesteckt wird.
Steckbrett eingeset Der "HV Reset" ist a Programmieren des Charlieplexint Ser Prog. Charlieplex	 zt werden. Illerdings nur mit der "Tiny_UniProg" Platine möglich. Er wird für das Servo Programms benötigt. Mit dem Charlieplexing Modul können bis zu 12 LEDs über nur 4 Kabel angesteuert werden. Diese Technik wird z.B. bei Lichtsignalen oder Ampeln eingesetzt wo nur wenig Platz für die Anschlussleitungen vorhanden ist. Zur Programmierung des ATTiny85 wird ein Programmieradapter benötigt (siehe oben) in der der ATTiny eingesteckt wird.

Dann auf die Schaltfläche "Prog. Servo" klicken.

Beispiele Spe	zielle Module Extras
Diese Seite ent programmiert u	hält Funktionen mit denen spezielle, auf dem ATTiny basierte Module by Hardi Ind getestet werden können.
- Programmie	radapter
Prog. IS	Ein ATTiny hat keinen USB Anschluss. Darum benötigt man zur Programmierung einen Programmieradapter (In Circuit Programmer). Das kann ein Arduino mit besonderen Programm sein. Mit dem Knopf Links wird das Programm zu Arduino übertragen.
Dieses Progr Steckbrett ei Der "HV Rese Programmier	amm kann auf dem Tiny_UniProg und auf einen "Nackten" Arduino in einem ngesetzt werden. at" ist allerdings nur mit der "Tiny_UniProg" Platine möglich. Er wird für das en des Servo Programms benötigt.
Charlieplexin] [Servo]
	Das Servo Modul kann bis zu 3 Servos ansteuern.
Prog. Se	Zur Programmierung des ATTiny85 wird ein Programmieradapter benötigt (siehe oben) in der der ATTiny eingesteckt wird.
Prog. Se	Zur Programmierung des ATTiny85 wird ein Programmieradapter benötigt (siehe oben) in der der ATTiny eingesteckt wird. Achtung: Die Software für das Servo Modul ist noch in der Entwicklung.
Prog. Se	Zur Programmierung des ATTiny85 wird ein Programmieradapter benötigt (siehe oben) in der der ATTiny eingesteckt wird. Achtung: Die Software für das Servo Modul ist noch in der Entwicklung.
Prog. Se	Zur Programmierung des ATTiny85 wird ein Programmieradapter benötigt (siehe oben) in der der ATTiny eingesteckt wird. Achtung: Die Software für das Servo Modul ist noch in der Entwicklung.
Prog. Se	Zur Programmierung des ATTiny85 wird ein Programmieradapter benötigt (siehe oben) in der der ATTiny eingesteckt wird. Achtung: Die Software für das Servo Modul ist noch in der Entwicklung.
Prog. Se	Zur Programmierung des ATTiny85 wird ein Programmieradapter benötigt (siehe oben) in der der ATTiny eingesteckt wird. Achtung: Die Software für das Servo Modul ist noch in der Entwicklung.

Als nächstes wird die Bauform des WS-2811 abgefragt. Da ich einen in der DIL-Version eingelötet habe muss ich hier auf "Nein" klicken.

Beispiele	Spezielle M	odule Extras			
Diese Se program	ite enthält Fu miert und get	nktionen mit der estet werden kö	nen spezielle, auf dem ATTiny basier innen.	te Module by Har	rdi
- Progr	ammieradapt	er			
F	Prog. ISP	Ein ATTiny hat Programmieru	t keinen USB Anschluss. Darum benö ng einen Programmieradapter (In Cir ine mit besonderen Programm sein J	tigt man zur rcuit Programmer). [Mit dem Knonf Links	Das
-	Korrektur o	ler SMD WS281	1 Pins?	×	
Diese: Stecki Der "H Progra	?	Bei der Servo Pla Pin Definition d Das führt dazu,	atine der Version 1.0 hat sich ein F les SMD WS2811 eingeschlichen ;- das der rote und grüne Kanal ver	ehler bei der (tauscht sind.	
Charlie	2	(orrektur der SI	MD WS2811 Pins?		
	L	a: Nenn die Platin	a yom 14 6 19 ist UND ain SMD W	\$2811	
Pr	6	venn die Platin Destückt wurde Nein: Bei einer neuere	en Platine oder wenn ein DIL WS2	811	igt

Wie wir das schon von der Programmierung der Hauptplatine kennen wird jetzt der COM-Port des Arduinos mit der Programmier-Platine gefragt. Entweder wird diese schon korrekt angezeigt oder man muss diese manuell auswählen. Hier dann einfach auf "Weiter" klicken.



In Folge erscheinen jetzt mehrere Fenster, die die Programmierung des ATTiny anzeigen. Hierzu habe ich keine Screenshots gemacht. Nach kurzer Zeit sollte eine Fertigmeldung ohne Fehler angezeigt werden. Dann kann man den Pattern-Generator schließen. Der ATTiny ist jetzt für die Servo-Platine fertig programmiert.

Einstellen der Servos

Jetzt kann der fertig programmierte ATTiny von der Programmier-Platine entfernt werden und in den Sockel auf der Servoplatine eingesteckt werden.

Dann wird ein Grundaufbau der MobaLEdLib aufgebaut: Die Hauptplatine kommt mittels USB-Kabel an den Computer, in den Wannenstecker der LED-Kette wird das Verbindungskabel zur Servoplatine gesteckt. An die Servoplatine selber können bis zu 3 Servos angeschlossen werden.



Mein Testaufbau Hauptplatine - Servoplatine - Servos

Als nächstes wird das Programm "Prog_Generator" gestartet und dort auf die Schaltfläche "Optionen" geklickt.

Auto	omatisches Spe	ichern 🤇		9 · C · •		Prog_Genera	ator_MobaLedLib 👻	₽ Such	en		_	Joch	em Heinen 🛛 🕅	Ī	i –	C
Datei	Start	Einfüger	n Seitenla	ayout Forr	neln	Daten	Überprüfen	Ansicht Hilfe						🖻 Teil	len 🖓	Komr
J5	-	×	√ f _x													
A	В	С	D	E	F		G		Н			, I		К	L	М
1	Dialog	<u>Z</u> . so	Arduino chicken	Zeile einfüge	n	Lösche Zeilen	Verschiebe Zeilen	Kopiere Zeilen	Aus- oder Einblender	Alle Einbler	Lösche Tabelle	Optionen	Help		Ver. 2	.0.0
	Aktiv	Filter	Adresse oder Name	Тур	Start- wert	Beschrei	bung		Verteiler Nummer	Stecker- Nummer	Beleuchtung, Soun	d, oder andere Effekte	_	Start LedNr	LEDs	InCnt
2			▼		-	Zoigt an	dass die LEDs and	nostouort wordon	v v	*	DGR Hoosthoot(#1 E	2)	*	-	T	-
4						Zeigi ali, i	uass die LEDs ang	gesteden werden			Kub_near cbeac(#cci	,		0		0
5		-	2	~												
7				·												
8	~					Heartbeat	am Ende der LED)-Kette			RGB_Heartbeat(#LED	0)		1	1	0
9		+														
11																
12			-													
13		-		-												
15																
16					1											

Dann bitte auf "LED Farbtest starten" klicken.

Optionen und Spezielle Funktio	nen	@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
LED Arduino D <u>C</u> C Arduino Da	tteien Update Bootloader Arduino Typ Arduino Typ ✓ Automatisch erkennen ○ <u>N</u> ano Normal (old Bootloader) ④ Nan <u>o</u> (neue Version) Für andere Hauptplatine ○ Uno ○ Typ von <u>A</u> rduino IDE benutzen	
Weitere Programme:		Mail an <u>H</u> ardi
LED <u>F</u> arbtest starten Update:	Strg+Klick)	Schließen

Es öffnet sich jetzt das "Farbtest"-Fenster. Hier bitte auf den Reiter "Servo Test" klicken.



Jetzt wird das Fenster "Servotester" angezeigt. Hier können nun die Servos eingestellt werden.

Zuerst muss das richtige Servo angesteuert werden. Im Feld "Servo Adresse" muss die Nummer der Servoplatine in der "LED-Kette" eingetragen werden. Ist auf der Hauptplatine eine "Heartbeat-LED", dann hat diese die Nummer 0. Ist dann - so wie bei meinem Testaufbau - die Servoplatine direkt an die Hauptplatine angeschlossen, so hat diese die Nummer 1. Diese 1 wird dann bei "Servo Adresse" eingegeben. Befinden sich zwischen "Heartbeat" und Servoplatine noch andere LEDs, so hat die Servoplatine natürlich eine abweichende Nummer.

Bei "Servo Anschluss" kann das jeweils einzustellende Servo an der vorher definierten Servoplatine ausgewählt werden. Da bis zu 3 Servos an einer Servoplatine eingesteckt werden, haben diese die Nummern 0, 1, oder 2 (Achtung: immer bei 0 anfangen zu zählen!).



Ist das richtige Servo ausgewählt wird die mittlere Position des Servos bestimmt. Hierzu den Schieber auf ca. 105 in die Mitte schieben. Das Servo müsste sich jetzt bewegen.

ARDUINO Hilfe								
nerator Programmvorschau	Farb Test	Sound Test	DCC Keyboard	Servo Test	Z21 Simulato	r Serial Moni	tor ARDUINO Monitor	ARDUINO Einstellunge
			MobaLed	JLib LEC) Servote	ster		
Mit der Servoplatine testen und konfigurie Mit dem Schieberegle <min max="" positio<="" td="" und=""><td>von Hardi k eren. er kann die on program</td><td>önnen übe Position de mieren> ur</td><td>r die MLL auch s Servos einge nd <servo ges<="" td=""><td>Servos an estellt werd chwindigke</td><td>gesteuert we len. Die Konf it programm</td><td>rden. Auf die guration des eren></td><td>ser Seite können Sie Servos erfolgt mit d</td><td>e den Servo en Funktionen</td></servo></td></min>	von Hardi k eren. er kann die on program	önnen übe Position de mieren> ur	r die MLL auch s Servos einge nd <servo ges<="" td=""><td>Servos an estellt werd chwindigke</td><td>gesteuert we len. Die Konf it programm</td><td>rden. Auf die guration des eren></td><td>ser Seite können Sie Servos erfolgt mit d</td><td>e den Servo en Funktionen</td></servo>	Servos an estellt werd chwindigke	gesteuert we len. Die Konf it programm	rden. Auf die guration des eren>	ser Seite können Sie Servos erfolgt mit d	e den Servo en Funktionen
		Serv	o Addresse 0	÷	Servo Ansch	luss 0	<u>+</u>	
	Servo STO		ervo position LO LO 30 5	50 70	90 110	130 15	50 170 190 2	10
	P	rogrammie	rung von Min/N	Max Posicio		mergicent		
		Star	te Min-Max Po	s/Speed pr	ogrammiere	ı		
		Bee	ende Programr	nierung oh	ne Speicherr	FI		
	Dec <<		Dec <		Inc >	In	c >>	
it COM5 - EFFECT Mode								

Ist die Mittelposition richtig werden die linken und rechten Maximal-Ausschläge definiert. Hierzu bitte einmal auf die breite Taste "Starte Min-Max Pos/ Speed programmieren" klicken. Nach dem Klicken ändert sich die Tastenbeschriftung und jetzt kann man mit den unteren Tasten "Dec <<", "Dec <", "Inc >" und "Inc >>" die "linke" Maximalposition anfahren. Die Tasten mit den Doppelpfeilen bewegen das Servo schneller, die Tasten mit den Einfachpfeilen ganz langsam (kaum sichtbar). Ist dieser Anschlag fertig angefahren, wieder auf die obere große Taste klicken und dann mit den Pfeiltasten die "rechte" Maximalposition anfahren. Mit einem nochmaligem Klick auf die obere große Taste kann man die Stellgeschwindigkeit des Servos mittels der unteren Pfeiltasten einstellen. Zum Abschluss nochmals die obere große Taste anklicken und schon ist man fertig. Für das nächste Servo an gleicher Platine dann den Eintag bei "Servo Anschluss" um 1 erhöhen und die Prozedur wiederholen. Wenn man fertig ist, einfach das Fenster schließen.



In meinem Lokschuppen habe ich bausatzbedingt einen Servo spiegelverkehrt eingebaut. Hierfür muss ich die Drehrichtung - gegenüber den anderen beiden Servos - ändern.

Das ist eigentlich ganz einfach - wenn man weiß wie es geht. Das wird auch mit der Definition der Min. und Max.-Stellungen gemacht. Ich musste nur umdenken. Statt maximaler "linker" und maximaler "rechter" Position habe ich - gedanklich - als erste einzustellende Min.-Position die Servostellung "Tor geschlossen" angefahren und als zweite einzustellende Max-Position die Servostellung "Tor geöffnet" eingestellt. Bei zwei Servos konnte ich die erste Postion durch Klicken auf die Linkspfeil-Tasten und die zweite Postion durch Klicken auf die Rechtspfeil-Tasten anfahren. Bei dem andersherum eingebauten Servo klickte ich für die erste Min.-Position auf die Rechtspfeil-Tasten und für die zweite Max.-Position auf die Linkspfeil-Tasten. Das funktioniert hervorragend!



So habe ich die 3 Servos in den Lokschuppen eingebaut.

Servos im Prog_Generator anlegen

Jetzt müssen die Servos noch i Prog_Generator angelegt werden. Hierzu einfach auf eine leere Zeile klicken und dann auf die obere Taste "Dialog".



Als erstes wird die DCC-Adesse abgefragt. Hier habe ich für den ersten Servo eine "100" eingegeben. als nächstes wrid die "Auswahl des Eingabetyps" angezeigt:. Da das Servo später in Traincontroller durch einen Umschalter geschaltet werden soll, habe ich hier "Rot" markiert.



Anschließend kommen noch einige Abfragen zur Platinen- oder Steckernummer und zur Bezeichnung. Hier können Angaben gemacht werden, dies sind aber keine Pflichtangaben. Ich kann aber nur empfehlen, hier einen aussagekräftigen Namen für diese Funktion zu hinterlegen.

Weiter geht es zur "Makroauswahl". Da das Servo nur zwei Positionen (Tor auf und Tor zu) ansteuern soll wähle ich hier "Servo2" aus.

	Tipp:Schnellauswahl mit Eingabe des Anfangsbuchstabens
Name	Beschreibung
EntrySignal3_RGB EntrySignal3 DepSignal4_RGB DepSignal4 EntrySignal3Bin_RGB EntrySignal3Bin_DepSignal4Bin_RGB DepSignal4Bin_RGB DepSignal4Bin_KS_Vorsignal_Zs3V_RGB KS_Vorsignal_Zs3V_KS_Hauptsignal_Zs3_Zs1_RGB KS_Hauptsignal_Zs3_Zs6_Zs1_RGI KS_Hauptsignal_Zs3_Zs6_Zs1	Einfahrtssignal mit 3 RGB LEDs zu Testzwecken (HP0, HP1, HP2). Es wird über drei Taster gesteuert. Einfahrtssignal mit 3 einzelnem LEDs welche über ein WS2811 Modul angesteuert werden. (HP0, HP1, HP2). Es wird über Ausfahrtssignal mit 6 RGB LEDs zu Testzwecken (HP0, HP1, HP2, HP0+SH1). Es wird über vier Taster gesteuert. Ausfahrtssignal mit 6 RGB LEDs zu Testzwecken (HP0, HP1, HP2). Es wird über zwei binäre Eingänge gesteuert. Ausfahrtssignal mit 3 RGB LEDs zu Testzwecken (HP0, HP1, HP2). Es wird über zwei binäre Eingänge gesteuert. Damit eigr Einfahrtssignal mit 3 RGB LEDs zu Testzwecken (HP0, HP1, HP2). Es wird über zwei binäre Eingänge gesteuert. Binfahrtssignal mit 3 RGB LEDs zu Testzwecken (HP0, HP1, HP2, LP0+SH1). Es wird über zwei binäre Eingänge gesteuert. Ausfahrtssignal mit 6 RGB LEDs zu Testzwecken (HP0, HP1, HP2, HP0+SH1). Es wird über zwei binäre Eingänge gesteuert Ausfahrtssignal mit 6 RGB LEDs zu Testzwecken (HP0, HP1, HP2, HP0+SH1). Es wird über zwei binäre Eingänge gesteuert Ausfahrtssignal mit 6 einzelnem LEDs welche über zwei WS2811 Module angesteuert werden. (HP0, HP1, HP2, HP0+SH1) RGB Ks-Vorsignalwiederholer: Ks 2 /Ks 1 /Ks 1 + Zs 3V / Kennlicht Einzel LED Ks-Vorsignalwiederholer: Ks 2 /Ks 1 /Ks 1 + Zs 3V / Kennlicht RGB Ks-Hauptsignal: Hp 0 /Ks 1 /K2 1 + Zs 3 /Hp 0 + Zs 1 RGB Ks-Hauptsignal: HP 0 /Ks 1 /Ks 1 + Zs 3 + Zs 6 /HP 0 + Zs 1 Einzel LED Ks-Hauptsignal: HP 0 /Ks 1 /Ks 1 + Zs 3 + Zs 6 /HP 0 + Zs 1
RGB_Heartbeat	RGB LED welche als Funktionsindikator in wechselnden Regenbogenfarben blinkt.
KGB_Hear (Deal2	Rob LED weiche als Funkuonsindikator in wechsenden Regenbogenrarben blinkt. Minimale und maximale Heligkeit kann a
Servo2	Servo Steuerung mit zwei Positionen welche über Taster angesteuert werden.
Servo4 Servo5	Servo Stellerung mit vier Positionen welche über Taster angesteuert werden. Servo Steuerung mit fünf Positionen welche über Taster angesteuert werden.
Herz_BiRelais_V1_AB Herz_BiRelais_I_V1_AB	Herzstückpolarisierung HW 1 mit einem bistabilen Relais welches verzögert angesteuert wird. Herzstückpolarisierung HW 1 mit einem bistabilen Relais welches invers verzögert angesteuert wird.
Herz_BiRelais_V1_AB Herz_BiRelais_I_V1_AB Das Servo bewegt sich nach dem eir Geschwindigkeit, Endlagen und Dreh	Herzstückpolarisierung HW 1 mit einem bistabilen Relais welches verzögert angesteuert wird. Herzstückpolarisierung HW 1 mit einem bistabilen Relais welches invers verzögert angesteuert wird. Inschalten der Versorgungsspannung nicht. Erst wenn eine der Tasten betätigt wird fährt es langsam zu der entsprechede nichtung werden mit dem Serrvo_Pos Programm eingestellt.
Herz_BiRelais_V1_AB Herz_BiRelais_I_V1_AB Das Servo bewegt sich nach dem eir Geschwindigkeit, Endlagen und Dreh Servo2(LED, InCh, B_LED_Cx, Servo	Herzstückpolarisierung HW 1 mit einem bistabilen Relais welches verzögert angesteuert wird. Herzstückpolarisierung HW 1 mit einem bistabilen Relais welches invers verzögert angesteuert wird. Inschalten der Versorgungsspannung nicht. Erst wenn eine der Tasten betätigt wird fährt es langsam zu der entsprecheder richtung werden mit dem Serrvo_Pos Programm eingestellt.

Als letztes muss ich noch die richtige Nummer des auf der Platine anzusprechenden Servos auswählen. Das erste Servo auf der Platine wird mit dem Rot-Kanal angesteuert, das zweite Servo mit dem Grün-Kanal und das dritte Servo mit dem Blau-Kanal. Für das 2. und das 3. Servo muss ich im Prog.-Generator eine neue Zeile anlegen, eine neue DCC-Nummer vergeben und dann im unteren Fenster die 2/Grün bzw. 3/Blau auswählen. Komischerweise wird jetzt auf einmal beim Zählen mit "1" begonnen.



So sehen die drei Zeilen für die 3 Servos im Prog_Generator aus. Als letzter Schritt wird diese Konfiguration zur Hauptplatine / Arduino übertragen und schon ist "der Drops gelutscht".



Ansteuerung der Tore in Traincontroller

Im Traincontroller schalte ich auf "Editor-Modus" um. Auf die entsprechenden Abstellgleise des Lokschuppens füge ich je ein Symbol "Tor" ein. Druck Doppelklick auf ein positioniertes "Tor"-Symbol kann ich die Eigenschaften eingeben. Name, Digitalsystem und die vorher im Prog_Generator hinterlegte DCC-Adresse sind schnell eingegeben. Zum direkten Test kann ich im Eigenschaften-Fenster auf den grün/roten Testbutton klicken. Sollte jetzt bei einem Klick auf den roten Button das Tor öffnen und bei einem Klick auf den grünen Button wieder schließen so muss ich nicht die Verkabelung ändern. Unter dem Testbutton kann ich die "Anschlüsse" durch Klicken tauschen und schon gehen bei rot die Tore zu und bei grün die Tore auf.

Wenn ich jetzt den Editor-Modus verlasse und eine Zugfahrt von der Schiebebühne in den Lokschuppen auslöse, so öffnet sich das Tor automatisch und nach der Einfahrt der Lok in den Schuppen schließt sich das Tor wieder.

So macht Basteln Spaß!!!

Links

Hier noch einige Links:

MobaLedLib im Stummiforum: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060

MobaLedLib-Wiki: https://wiki.mobaledlib.de

Danksagung

Ganz zum Schluss möchte ich - zum wiederholten Male - den Initiatoren der MobaLedLib danken. Was Ihr hiermit uneigennützig auf die Beine gestellt habt und dann kostenlos zur Verfügung stellt (natürlich bis auf Platinen und elektronische Teile) ist "erste Sahne"!

Außerdem möchte ich mich bei allen Stummis bedanken, die im Stummi-Forum einen super schnellen und sehr kompetenten "Support" zum Thema "MobaLedLib" bieten.

Jeder Interessent ist herzlich eingeladen, im Stummi-Forum (unter "Moba-LedLib") Fragen zu stellen, Informationen zu erhalten, an der MobaLedLib mit weiterzuentwickeln oder einfach nur über eigene Projekte zu berichten.

Stand 3/2021 (Ver. C)

Rückfragen zu dieser Schrift bitte nur per eMail an: jochem@familieheinen.name