

DCC-Monitor mit der Hauptplatine der MobaLedLib

Vielen Dank „[Domapi](#)“ aus dem Stummiforum, für deinen Arduino-DCC-Monitor und die Erlaubnis, den Sketch bei uns in der Wiki aufzunehmen.

Wer also schon immer wissen wollte, was so eine DCC-Zentrale an Befehlen an die Lok- und Zubehördekoder sendet und das auch noch übersichtlich in Klartext dargestellt, der ist hier genau richtig.

Download

Der Arduino-Sketch ist zum einen [hier auf Github](#) zu finden.

Updates

Aktuelle **Sketch**-Versionen, weitere Informationen und Hilfe zum Programm gibt es im [Stummiforum](#). Dort findet sich auch ein **Schaltplan** sowie ein Reichelt-Warenkorb der **benötigten Bauteile**. —
==== Programm-Beschreibung ==== Im WWW findet man zahlreiche Arduino-Projekte, die DCC-Gleissignale auswerten und in verständlichem Klartext am seriellen Monitor der Arduino-IDE darstellen. Da manche nicht sauber liefen, teilweise Auswertungsfehler enthalten waren und ein paar Features fehlten, hat Martin kurzerhand einen eigenen DCC-Monitor, DCC-Sniffer oder DCC-Schnüffler auf Basis der DCC-NMRA-Library programmiert.

Über ein kleines Menü lässt sich die Darstellung am seriellen Monitor des Arduino beeinflussen, also z.B. welche DCC-Befehle überhaupt angezeigt werden und ob alle Befehle oder nur diejenigen mit neuen Kommandos. So eine Zentrale wiederholt sich nämlich fortlaufend. Vor allem bei Loks werden permanent Geschwindigkeitsbefehle und die Funktionen F0 - F4 gesendet. Etwas seltener folgen die anderen Funktionsbefehle etc. So kann man sich z.B. auf Lok-Befehle oder nur auf das Zubehör fokussieren.

Schaltet man bei Loks „nur neue Lok-Pakete ...“ (Option 4) aus, wird ein endloser Stream von DCC-Befehlen angezeigt. So schnell kann man gar nicht lesen, wie die Textzeilen am Bildschirm durchlaufen.

Ganz interessant ist auch, welche und wie viele DCC-Befehle beim CV-Lesen und -Schreiben aufs Gleis gelegt werden. Am Ende des Programms kann nach Belieben die Liste der Loknamen angepasst werden. Dann wird die Ausgabe der Lokadressen nicht ganz so kryptisch.

Der Sketch funktioniert auch mit der MobaLedLib-Hauptplatinen. Dazu muss man einfach den DCC-Monitor-Sketch auf den DCC-Nano aufspielen. Und schon lassen sich auf dem seriellen Arduino-Monitor die von der Zentrale gesendeten DCC-Befehle in Klartext verfolgen. Das sollte mit **allen Hauptplatinen-Versionen** funktionieren.

Und falls ihr dann doch wieder die MobaLedLib per DCC ansteuern wollt: nicht vergessen, vorher den entsprechenden Sketch auf den DCC-Nano aufspielen, sonst funktioniert es nicht! —
==== Zusatzfunktionen auf der MLL-Hauptplatine V1.0 ====



Auf der Hauptplatine Version 1.0 sind einige Bauelemente vorgesehen, die auch das Lesen und Schreiben von CVs auf dem Programmiergleis ermöglichen. Hierfür muss der Dekoder (hier also der DCC-Monitor bzw. der DCC-Nano) Bestätigungen an die Zentrale senden. Dies sind 6ms lange ACK-Impulse, so genannte Acknowledgements. In den neueren Versionen hat Hardi als *alter Schwabe* den Schaltungsteil mit dem Optokoppler CNY17 und dem Transistor weggelassen. 😞

Direkt unter dem DCC-Nano auf der Hauptplatine V1.0 befindet sich die Hardware für die Erzeugung dieser ACK-Signale für das Schreiben und Lesen von CVs.

Damit diese Signale auch wirklich auf das Gleis gegeben werden, muss man einfach eine Zeile im Sketch an die Verdrahtung der Hauptplatine anpassen, da hier das Acknowledgement-Signal am D4 Pin erzeugt wird

(im Original-Sketch wird es am A5-Pin ausgegeben); also einfach „A5“ durch „4“ ersetzen (ca. Zeile 100 im Sketch). `const byte DccAckPin = 4; Arduino-Pin zur Erzeugung eines ACK-Signals`

Dann kann man den DCC-Monitor auf der Hauptplatine V1.0 auch am Programmiergleis betreiben und CVs auslesen und schreiben.

Achtung: Dies ist nur auf der V1.0-Platine möglich, bei neueren Platinen-Versionen fehlen die Bauteile hierfür. Die notwendigen Komponenten sind im Schaltplan unten links zu sehen.

[hauptplatine_100_1-0_schaltplan.jpg](#)

Beispielausgabe auf dem seriellen Monitor

So sieht das Ganze am Bildschirm aus (beispielhafte Ausgabe):

```
NMRA DCC Monitor V 1.4
Sketch-Upload am: ...
? = Zeige Tastaturbefehle für den seriellen Arduino-Monitor

S t a t i s t i k
-----
Zeitraum [sec]           :      315
Anzahl empfangene Bytes:  140455
Gültige Kommandos       :    38626
Ungültige Kommandos     :         0
Idle-Pakete             :    12002
Geschwindigkeitsbefehle:  13723
F0 - F4 Funktionen      :    10476
F5 - F8 Funktionen      :     1494
```

```

F9 - F12 Funktionen      :      236
F13 - F20 Funktionen     :      234
F21 - F28 Funktionen     :      182
F29 - F36 Funktionen     :       26
Spezialbefehle Lok       :       20
Zubehör-Befehle         :       40
Dekoder-Reset-Befehle    :      162
Zubehör-CV-Befehle       :        0
Lok-CV-Befehle           :        0
Programmiersgleisbefehle:       51
Acknowledgments          :       36
Counter Lok              :      208
Counter Acc              :        2

```

Tastaturbefehle für den seriellen Monitor:

```

1 = Anzeige Loks ein/aus           ein
2 = Anzeige Zubehör ein/aus        ein
3 = Anzeige CV-Befehle ein/aus     ein
4 = Nur neue Lok-Pakete anzeigen   ein
5 = Nur neue Zubehör-Pakete anzeigen ein
6 = Nur neue CV-Befehle ein/aus    ein
7 = Statistik anzeigen
? = Befehle anzeigen

```

```

Lok    4    P4 KPEV FLM      F0   f1   f2   f3   f4
0000-0100 1001-0000 1001-0100
Lok    23   BR 23 Trix      -->> 116
0001-0111 0011-1111 1111-0101 1101-1101
Lok    23   BR 23 Trix      F0   f1   f2   f3   f4
0001-0111 1001-0000 1000-0111
Lok   3910  BR 39 105 grün  -->> 115
1100-1111 0100-0110 0011-1111 1111-0100 0100-0010
Lok   3910  BR 39 105 grün  F0   f1   f2   f3   f4
1100-1111 0100-0110 1001-0000 0001-1001
Lok    280  BR280 Trix      -->> 104
1100-0001 0001-1000 0011-1111 1110-1001 0000-1111
Lok    280  BR280 Trix      f0   f1   f2   f3   f4
1100-0001 0001-1000 1000-0000 0101-1001
Lok     80  BR 80 Trix      -->> 115
0101-0000 0011-1111 1111-0100 1001-1011
Lok     80  BR 80 Trix      F0   f1   f2   f3   f4
0101-0000 1001-0000 1100-0000
Lok   3918  BR 39-186 FLM  -->> 104
1100-1111 0100-1110 0011-1111 1110-1001 0101-0111
Lok   3918  BR 39-186 FLM  F0   f1   f2   f3   f4
1100-1111 0100-1110 1001-0000 0001-0001
Lok    100  VT10-1          f5   f6   f7   f8

```

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------|-----------|----|----|----|
| 0110-0100 | 1011-0000 | 1101-0100 | | | | |
| Lok 60 | V 60 ESU | | f5 | f6 | F7 | f8 |
| 0011-1100 | 1011-0100 | 1000-1000 | | | | |
| Lok 36 | S3/6 Roco Zimo | | f5 | f6 | f7 | f8 |
| 0010-0100 | 1011-0000 | 1001-0100 | | | | |
| Lok 98 | VT 98 | | f5 | f6 | f7 | f8 |
| 0110-0010 | 1011-0000 | 1101-0010 | | | | |
| Lok 5501 | G 5/5 Bay. | | F5 | f6 | f7 | f8 |
| 1101-0101 | 0111-1101 | 1011-0001 | 0001-1001 | | | |
| Lok 1016 | T16 KPEV FLM | | F5 | f6 | f7 | f8 |
| 1100-0011 | 1111-1000 | 1011-0001 | 1000-1010 | | | |
| Lok 10 | P10 Trix | | F5 | f6 | f7 | f8 |
| 0000-1010 | 1011-0001 | 1011-1011 | | | | |
| Lok 79 | V80 Roco | | f5 | f6 | f7 | f8 |
| 0100-1111 | 1011-0000 | 1111-1111 | | | | |
| Lok 236 | V 236 Bawa Zimo | | f5 | f6 | f7 | f8 |
| 1100-0000 | 1110-1100 | 1011-0000 | 1001-1100 | | | |
| Lok 4417 | BR 44 Trix | | F5 | f6 | f7 | f8 |
| 1101-0001 | 0100-0001 | 1011-0001 | 0010-0001 | | | |
| Lok 5031 | BR 50-319 Roco | | F5 | f6 | f7 | f8 |
| 1101-0011 | 1010-0111 | 1011-0001 | 1100-0101 | | | |
| Lok 3624 | S3/6 Trix | | F5 | F6 | f7 | f8 |
| 1100-1110 | 0010-1000 | 1011-0011 | 0101-0101 | | | |
| DCC-Adresse 6 (2 : 2) | B On | | | | | |
| 1000-0010 | 1111-1010 | 0111-1000 | | | | |
| DCC-Adresse 6 (2 : 2) | B Off | | | | | |
| 1000-0010 | 1111-0010 | 0111-0000 | | | | |
| DCC-Adresse 6 (2 : 2) | A On | | | | | |
| 1000-0010 | 1111-1011 | 0111-1001 | | | | |
| DCC-Adresse 6 (2 : 2) | A Off | | | | | |
| 1000-0010 | 1111-0011 | 0111-0001 | | | | |
| DCC-Adresse 7 (2 : 3) | A On | | | | | |
| 1000-0010 | 1111-1101 | 0111-1111 | | | | |
| DCC-Adresse 7 (2 : 3) | A Off | | | | | |
| 1000-0010 | 1111-0101 | 0111-0111 | | | | |
| DCC-Adresse 6 (2 : 2) | B On | | | | | |
| 1000-0010 | 1111-1010 | 0111-1000 | | | | |
| DCC-Adresse 6 (2 : 2) | B Off | | | | | |
| 1000-0010 | 1111-0010 | 0111-0000 | | | | |
| DCC-Adresse 7 (2 : 3) | B On | | | | | |
| 1000-0010 | 1111-1100 | 0111-1110 | | | | |
| DCC-Adresse 7 (2 : 3) | B Off | | | | | |
| 1000-0010 | 1111-0100 | 0111-0110 | | | | |
| Lok 5 | EP5 bayr. FLM | -->> 118 | | | | |
| 0000-0101 | 0011-1111 | 1111-0111 | 1100-1101 | | | |
| Lok 5 | EP5 bayr. FLM | -->> 120 | | | | |
| 0000-0101 | 0011-1111 | 1111-1001 | 1100-0011 | | | |
| Lok 5 | EP5 bayr. FLM | -->> 121 | | | | |
| 0000-0101 | 0011-1111 | 1111-1010 | 1100-0000 | | | |

```

Lok      5    EP5 bayr. FLM      -->> 119
0000-0101 0011-1111 1111-1000 1100-0010
Lok      5    EP5 bayr. FLM      -->> 118
0000-0101 0011-1111 1111-0111 1100-1101
Lok      5    EP5 bayr. FLM      -->> 116
0000-0101 0011-1111 1111-0101 1100-1111
Lok      5    EP5 bayr. FLM      -->> 115
0000-0101 0011-1111 1111-0100 1100-1110
Lok      5    EP5 bayr. FLM      -->> 114
0000-0101 0011-1111 1111-0011 1100-1001
Lok      5    EP5 bayr. FLM      -->> 115
0000-0101 0011-1111 1111-0100 1100-1110
Lok      5    EP5 bayr. FLM      -->> 116
0000-0101 0011-1111 1111-0101 1100-1111
Prg  CV1    Lese    Bit #0
0111-1000 0000-0000 1110-0000 1001-1000
Prg  Dekoder-Reset-Befehl
0000-0000 0000-0000 0000-0000
Prg  CV1    Lese    Bit #1
0111-1000 0000-0000 1110-0001 1001-1001
Prg  Dekoder-Reset-Befehl
0000-0000 0000-0000 0000-0000
Prg  CV1    Lese    Bit #2
0111-1000 0000-0000 1110-0010 1001-1010
Prg  Dekoder-Reset-Befehl
0000-0000 0000-0000 0000-0000
Prg  CV1    Lese    Bit #3
0111-1000 0000-0000 1110-0011 1001-1011
Prg  Dekoder-Reset-Befehl
0000-0000 0000-0000 0000-0000
Prg  CV1    Lese    Bit #4
0111-1000 0000-0000 1110-0100 1001-1100
Prg  Dekoder-Reset-Befehl
0000-0000 0000-0000 0000-0000
Prg  CV1    Lese    Bit #5
0111-1000 0000-0000 1110-0101 1001-1101
Prg  Dekoder-Reset-Befehl
0000-0000 0000-0000 0000-0000
Prg  CV1    Lese    Bit #6
0111-1000 0000-0000 1110-0110 1001-1110
Prg  Dekoder-Reset-Befehl
0000-0000 0000-0000 0000-0000
Prg  CV1    Lese    Bit #7
0111-1000 0000-0000 1110-0111 1001-1111
Prg  Dekoder-Reset-Befehl
0000-0000 0000-0000 0000-0000
Prg  CV1    Lese CV
0111-0100 0000-0000 0001-0000 0110-0100
Prg  Dekoder-Reset-Befehl
0000-0000 0000-0000 0000-0000
Prg  CV1    Schreibe CV = 16

```

Last
update:
2020/12/31 12:39 anleitungen:spezial:dcc-signal-auswertung <https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/dcc-signal-auswertung?rev=1609414741>

0111-1100 0000-0000 0001-0000 0110-1100
Prg Dekoder-Reset-Befehl
0000-0000 0000-0000 0000-0000

From:
<https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link:
<https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/dcc-signal-auswertung?rev=1609414741>

Last update: **2020/12/31 12:39**

