## pyMLL Tutorials

## 1. Servo Test Seite2 - Direkt-Mode Servos

Diese Tutorials erklären einige wichtige neue Funktionen der Direkt-Mode Servos, die auf der Platine 511 basieren.

- Tutorial: Legacy Mode , 3-Positionen-Makro Servo3 mit DM-Servos anwenden
- Tutorial: Endposition einstellen
- Tutorial: Mehrere Attinys hintereinander abgleichen

From:

https://wiki.mobaledlib.de/ - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/pymll-tutorials

Last update: 2025/02/08 11:30

