

pyMLL Tutorials

1. Servo Test Seite2 - Direkt-Mode Servos

Diese Tutorials erklären einige wichtige neue Funktionen der Direkt-Mode Servos, die auf der Platine 511 basieren.

- [Tutorial: Legacy Mode](#) , 3-Positionen-Makro Servo3 mit DM-Servos anwenden
- [Tutorial: Endposition einstellen](#)
- [Tutorial: Mehrere Attinys hintereinander abgleichen](#)

From:

<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/pymll-tutorials>

Last update: **2025/02/08 11:30**

