webMobaLedLib – Die Werkzeugleiste

Seitenstand 1.00 (2026-11-05), gilt für webMobaLedLib 2.92

Über der Tabelle des Programmgenerators liegt die **Werkzeugleiste**. Jeder Knopf hat ein Symbol und einen Titel in zwei Zeilen. Wenn du mit der Maus auf einem Knopf stehen bleibst, erscheint ein kurzer Hilfetext. Solange ein Befehl läuft, bleibt der Knopf **eingedrückt**.



Die Knöpfe

Knopf	Was er macht
Dialog Wizard	Führt dich Schritt für Schritt durch das Anlegen einer Zeile: Adresse, Typ, Beschreibung, Verteiler, **Makroauswahl** und die **Werte** des Makros. Das ist der normale Weg für neue Zeilen.
Setup übertragen	Erzeugt aus der Tabelle das **Arduino-Programm** und lädt es auf den Arduino. Siehe Verbinden und Übertragen.
Zeile einfügen	Fügt eine leere Zeile ein.
Zeilen löschen	Löscht die markierten Zeilen.
Zeilen verschieben	Verschiebt die markierten Zeilen an eine andere Stelle.
Zeilen duplizieren	Kopiert die markierten Zeilen. Die Kopien stehen hinter der letzten markierten Zeile.
Aus- oder Einblenden	Versteckt die markierten Zeilen oder zeigt sie wieder. Versteckte Zeilen bleiben im Programm erhalten.
Alle Einblenden	Zeigt alle versteckten Zeilen wieder.
Tabelle löschen	Leert das ganze Blatt. Das Programm fragt vorher nach.
Neue Tabelle	Legt ein neues Blatt an.
Optionen Werkzeuge	Öffnet die Optionen, zum Beispiel die Entwicklungsumgebung (**PlatformIO** oder **Arduino IDE**) und die Einstellungen für den **LED Arduino**.
Online Wiki	Öffnet diese Wiki-Seiten im Browser.
Zeilen Färben	Färbt die Zeilen nach den Einstellungen des Programmgenerators ein, damit du die Gruppen besser siehst.

Die Knöpfe zum **Löschen, Verschieben, Duplizieren und Ein- oder Ausblenden** wirken auf **alle markierten Zeilen**. Wie du Zeilen markierst, steht auf der Seite Die Tabelle bedienen.

Tabelle, Grafik, Beides

Rechts in der Werkzeugleiste stehen die Knöpfe **Tabelle**, **Grafik** und **Beides**. Sie schalten die Ansicht um. Die **Grafik** zeigt deine Zeilen als Kästchen in Ketten oder auf einem Bild deiner Anlage. Mehr dazu steht auf der Seite Die grafische Ansicht.

Ganz rechts steht die **Version der MobaLedLib-Bibliothek**, zum Beispiel *Ver. 3.5.0*. Das Feld bleibt leer, solange die Bibliothek nicht installiert ist.

From:
https://wiki.mobaledlib.de/ - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/webmobaledlib/pg_werkzeugleiste

Last update: **2026/11/06 18:06**