

# Fehlersuche & Fehlerbehebung

Hier sammeln wir die häufigsten Fehlerursachen und geben mögliche Lösungswege.

Bitte die Windows-Suche (STRG + F) bzw. die macOS-Suche (command + F) innerhalb dieser Seite nutzen, um schneller zum Lösungsweg zu kommen.

## Fehler beim Upload der Software

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Fehler beim Aktualisieren - Nicht installiert: ATTinyCore:avr	Die verlinkte Datei wurde vom Seitenbetreiber entfernt.	Im Programm Generator im Arbeitsblatt „libraries“ (vorher einblenden) den Eintrag korrigieren und aktualisieren.
avrdude: ser_open(): can't set com-state for „\\.\COMn“ Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten	Aktueller Treiber funktioniert nicht mehr mit den CH340 Chips der alten Arduinos	<a href="#">Downgrade des Arduino Treibers vornehmen</a>
Der Befehl „C: Program Files (x86) \Arduino\arduino-builder“ ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.	Arduino IDE ist nicht installiert	<a href="#">Arduino IDE laut Anleitung neu installieren</a>

## Fehler mit 3D-Druck

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Die bestückte Platine ist zu groß und passt nicht in das angebotene Gehäuse	<a href="#">Ggf. sind oben und unten noch die fertigungsbedingten Haltestreifen an der Platine</a>	Haltestreifen mit einer Zange durch gefühlvolles Hin- und Herhebeln entfernen

From:  
<https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link:  
[https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/fehlersuche\\_und\\_fehlerbehebung?rev=1740567913](https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/fehlersuche_und_fehlerbehebung?rev=1740567913)

Last update: **2025/02/26 11:05**

