

PyProgrammGenerator - Der Farbtester

Der Farbtester ist jetzt ein Teil des pyProgrammGenerators. Der pyProgrammGenerator und ergänzt jetzt das Excelprogramm mit einer graphischen Benutzeroberfläche und verschiedenen Tools. Da es Python basiert ist, läuft es auch auf nicht Windows Plattformen, wie z.B. Linux oder Mac

Eine erste Beschreibung findet Ihr hier:[pyProgramGenerator](#).

Der Farbtester unterstützt die Arbeit mit der MobaLedLib.

Der Farbtester bietet dabei folgende Funktionen:

- Testen von Farbeinstellungen direkt am ARDUINO
- Speichern von Farbeinstellung in der Col-Tab
- Korrektur der Monitoransicht der Farben um Farbstich der LED zu kompensieren
- Automatisches Verbinden mit dem ARDUINO
- Sofortiges Senden von Einstellungsänderungen an den ARDUINO
- Monitoring der seriellen Schnittstelle des ARDUINO

Das Menue

- Datei
 - Farbpalette von Datei lesen
 - Farbpalette in Datei speichern
 - LED Tabelle von Datei lesen
 - LED Tabelle in Datei speichern
 - Beenden und Daten speichern
 - Beenden ohne Daten zu speichern
- Farbpalette
 - letzte Änderung rückgängig machen
 - von Datei lesen
 - in Datei speichern
 - Auf Standard zurück setzen
- ARDUINO
 - Verbinden
 - Trennen
 - Alle LED aus
- Hilfe
 - Hilfe öffnen
 - About ...

Tabulator-Fenster

Die verschiedenen Fenster können über Tabulatoren erreicht werden. Es stehen folgende Fenster zur

Verfügung:

- Led Farbtest
- Effekt Test
- Effekt Macro
- Sound Test
- Serial Monitor
- Einstellungen

LED Farbtest Seite

The screenshot shows the 'LED Farbtest' interface with several callout boxes pointing to specific features:

- Helligkeit einstellen**: Points to the brightness slider at the top.
- Farbton und Sättigung auswählen**: Points to the color wheel.
- aktuelle Farbe**: Points to the 'aktuelle Farbe' label above the color palette.
- LED Adresse/ Anzahl der LEDs, die gesteuert werden sollen**: Points to the 'LED Adresse' and 'Anzahl' input fields.
- H,S,V Werte einstellen**: Points to the 'Farbton', 'Sättigung', and 'Helligkeit' input fields.
- R,G,B Werte einstellen**: Points to the 'Rot', 'Grün', and 'Blau' input fields.
- Farbtemperatur einstellen**: Points to the 'Farbtemperatur' input field.
- Palette mit den Col-Tab Farben**: Points to the grid of color-coded buttons.

Label	Percentage
aktuelle Farbe	12 %
ROOM_COLO	6 %
ROOM_COLO4	12 %
NEON_LIGHT D	11 %
ROOM_TV0 B	27 %
SINGLE_LED D	20 %
ROOM_COL1	17 %
ROOM_COLS	31 %
NEON_LIGHT M	31 %
ROOM_TV1 A	20 %
ROOM_COL2	61 %
GAS_LIGHT D	20 %
NEON_LIGHT	100 %
ROOM_TV1 B	20 %
ROOM_COL3	15 %
GAS LIGHT	100 %
ROOM_TV0 A	20 %
SINGLE_LED	100 %

Die Farbauswahlseite erlaubt es die Wirkung einer LED-Farbe direkt zu testen. Dazu bietet sie die Möglichkeit die LED auszuwählen, die gewünschte LED-Farbe einzustellen und diese dann an den ARDUINO zu senden.

Zur Auswahl der Farbe stehen folgende Hilfsmittel zur Verfügung:

Farbrad mit Helligkeitsbalken

Durch Anklicken eines Punktes im Farbrad kann die Farbe und Sättigung eingestellt werden. Die Helligkeit kann über den Helligkeitsbalken oberhalb eingestellt werden.

Eingabefelder:

Die Eingabefelder rechts zeigen die eingestellte Farbe in verschiedenen Farbmodi an:

1. Farbton/Sättigung/Helligkeit: HSV-Modus
2. Rot/Grün/Blau: RGB-Modus
3. HTML: Hexadezimaldarstellung der Farbe
4. Farbtemperatur

Farbpalette

Die Farbpalette enthält die Farben der ColTab aus der MobaLedLib. Zu Beginn enthält sie voreingestellte Farben für typische Beleuchtung.

Die Farbe kann durch Anklicken ausgewählt werden und wird zur „Aktuellen Farbe“. Ausserdem kann die aktuelle Farbeinstellung durch „CTRL-Click“ mit der rechten Maustaste in einem Palettenfeld gespeichert werden. Das Palettenfeld zeigt die Farben IMMER mit der maximalen Helligkeit an, damit der Farbeindruck erhalten bleibt.

Die Anzeige „xx%“ zeigt die eingestellte Helligkeit an.

Mit <CTRL-Z> kann man die Einstellungen wieder rückgängig machen.

Mit der rechten Maustaste wird ein Kontextmenu geöffnet:

- aktuelle Farbe in Palette uebernehmen [CTRL-rechte Maustaste]
- Palettenfarbe zur aktuellen Farbe machen [Linke Maustaste]
- Paletten Farbe auf Standard zuruecksetzen

ACHTUNG: Die Farben am Monitor entsprechen nicht unbedingt den LED Farben. Zum einen werden die dunklen LED Farben auf dem Monitor fast schwarz, zum anderen haben alle RGB LED einen Farbstich. Deswegen werden die Farben folgendermassen dargestellt:

ALLE Farben auf dem Monitor haben 100% Helligkeit. Damit kann man Farbe und Sättigung gut erkennen. Die Helligkeit wird bei den Farben in % mit angegeben. z.b. 50% für eine LED mit halber Helligkeit. Den Farbstich kann man etwas durch die Farbkorrektor auf der Einstellungen-Seite korrigieren.

LED Steuerung:

Mit diesen Kontrollen kann man die LED auswählen, deren Farbe geändert werden soll. Wenn man die LED Adresse oder die Anzahl der LED ändert, blinken die ausgewählten LED zuerst hell. Damit hat man die Möglichkeit die LEDs zu identifizieren und zu überprüfen, ob die richtige(n) LEDs ausgewählt wurden.

Das Blinken wird beendet durch:

1. die Schaltfläche „Blinken beenden“ anklicken – die LED leuchtet dann mit ihrer zuletzt eingestellten Farbe oder gar nicht, wenn sie vorher aus war

2. die „aktuelle Farbe“ anklicken – die LED erhält dann die aktuelle Farbe
3. eine Farbe aus der Farbpalette anklicken – die LED erhält dann die aktuelle Farbe
4. eine Farbe auf dem Farbwähler anklicken oder die Zahlen in den Eingabefeldern ändern - die LED erhält dann die aktuelle Farbe

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

1. LED-Adresse: Gibt die Nummer der LED an, die in der ausgewählten Farbe leuchten soll.
2. LED Anzahl: Gibt die Anzahl der LEDs an, die mit der Farbe leuchten sollen. Sinnvoll z.B: bei Strassen und Bahnsteigbeleuchtung, bei der viele LEDs mit der gleichen Farbe/Helligkeit leuchten sollen
3. Schalter „Alle LED aus“: Beim Anklicken, werden alle LEDs ausgeschaltet.

From:
<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/pyprogramgenerator/farbtest>

Last update: **2021/01/03 14:57**

