


# PLUX22 Platine für Roco V100 / BR212

Die Platinen **J2\_029\_01\_04**, **J2\_029\_02\_02** und **J2\_021\_04\_01** sind für die V100 (68826, ...) entstanden.

Die Decoder-Platine kann in alle Roco V100 / BR212 aus dieser Zeit eingebaut werden, die ab Werk eine AC-Variante waren.

Grund: Es wird vorausgesetzt, dass eines der Drehgestell keinen Antrieb hat, hier findet der Decoder seinen Platz.

In welchen Loks ich die Platine bereits verbaut habe, könnt ihr der [Übersicht](#) entnehmen.



Von Version J2\_029\_01\_03 zu J2\_029\_01\_04 wurden lediglich die Motoranschlüsse auf der Platine gedreht, damit die Lok ohne Änderungen auch direkt vorwärts fährt.

Ich habe bei mir den Motor 180° um die eigene Achse gedreht, was denselben Effekt hat.

Leider habe ich noch keine verlässliche Regel gefunden, wie man dieses 50/50 Problem im Voraus ausschließen kann.

## Funktionsumfang

Die Platine ist für 21MTC Decoder nach NEM660 geeignet.

**Die Platine ist NICHT für Sound Decoder geeignet.**

Auf der Platine sind Löt pads vorhanden um die Lok theoretisch jederzeit von AC auf DC umstellen zu können.

Leider sind bei dieser Lok in der AC-Variante am Drehgestell ohne Antrieb aber echte AC-Achsen verbaut. Diese müsste man für einen DC-Betrieb tauschen.

## Pads

Auf der Platine befinden sich Pads für:

- Räder links
- Räder rechts
- Schleifer

- Licht vorne (mit optionalem Vorwiderstand) vorne weiss
- Licht hinten (mit optionalem Vorwiderstand) hinten weiss
- AUX1 (mit optionalem Vorwiderstand) vorne rot
- AUX2 (mit optionalem Vorwiderstand) hinten rot
- AUX3 (mit Vorwiderstand und FET) Führerpult weiss
- AUX5 (mit Vorwiderstand und FET) Führerstand weiss
- Decoder-Plus als Funktions-Rückleiter
- MotorA
- MotorB
- Pads für 5,2V SuperCap Ladeschaltung (GND, V+ und Cap+)
- Pads für 5,2V SuperCap (Kommen in den Decoder-Schacht unter der Lok)

## Bauteile

An den verstärkten Ausgängen können Vorwiderstände für die Verbraucher direkt auf die Platine gelötet werden.

Besitzt ein Verbraucher seinen eigenen Vorwiderstand, oder benötigt aus einem anderen Grund keinen, können diese Pads mit Lötzinn gebrückt werden.

Die unverstärkten Ausgänge werden durch zwei FETs BSS123 verstärkt.

Auf der Platine sind Pads für eine 5,2V SuperCap Ladeschaltung (GND, V+ und Cap+) vorhanden. Platz für die Ladeschaltung ist oben auf der Platine.


Unter der Lok ist ein Kunststoff Kasten für den Decoder (ab Werk) hier können die Super Caps eingebaut werden.

Über einen Jumper kann die Pufferung vom Decoder getrennt werden.


Das ist bei vielen Decodern nötig um sie problemlos programmieren zu können.

## Montage in der Lok

Die Platine wird anstelle der original-Platine mit den original-Schrauben montiert.




Die SuperCaps passen perfekt in den Decoder-Schacht unter der Lok:



## LED-Platine

Die LED-Platinen können entweder mit einer, oder mit drei LEDs bestückt werden. Ich habe mich für die Variante mit drei weißen und einer roten LED entschieden, da das Schlusslicht ohnehin nicht ganz so hell sein muss. Sie werden im rechten Winkel stehend auf die Platine gelötet und strahlen damit direkt in den jeweiligen Lichtleiter.

Für ein optimales Ergebnis ohne Streulicht, musste ich leider die Lichtleiter teilweise schwärzen. **Die 45° Flächen, durch die das Licht umgelenkt wird, dürfen auf keinen Fall geschwärzt werden!**



Auch Isolierklebeband ist zum Einsatz gekommen.

## Ergebnis



From:

<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.mobaledlib.de/lokplatinen/uebersicht\\_lokplatinen/decoderplatinen/diesel/j2\\_029\\_01\\_03?rev=1749040324](https://wiki.mobaledlib.de/lokplatinen/uebersicht_lokplatinen/decoderplatinen/diesel/j2_029_01_03?rev=1749040324)

Last update: **2025/06/04 12:32**

